

ECCM Service

Software di configurazione per unità di calcolo ECCMx2 (Release V1.0)

Guida utente

In	dice co	ntenuti	
1	Introduz	ione	2
2	Requisit	i di sistema per l'utilizzo del software	2
3	Installaz	ione del software ECCM-Service	2
4	Esecuzio	ne del software ECCM-Service	
5	Inserime	ento della password	3
6	Scelta de	ella lingua	
7	Conness	ione al dispositivo (modalità online)	
8	Interface	cia utente	5
	8.1 Ba	ti corronti	5
	0.2 Da 83 Da	ti di configurazione e registrati	
	8.3 Da 8.4 Δr	ea comandi	
	85 Ca	sella "modalità di funzionamento"	
	8.6 Ar	ea per la gestione della connessione e dei messaggi di errore	
~	N A - !+!		
9		a "Service"	8
	9.1 AI		
	9.1.1	Imposta modo di funzionamento	8
	9.1.2	Indirizzo primario	9
	9.1.3	Baud rate M-Bus	
	9.1.4	Data e Ura	
	9.1.5	Data periodo 'B'	
	9.1.0	Modo di funzionamento misuratore C1	
	9.1.7	Modo di funzionamento misuratore C2	
	9.1.9	Unità di misura energia	
	9.1.10	Peso impulsivo	
	9.1.11	Posizione misuratore	
	9.1.12	Data calibrazione strumento	
	9.1.13	Unità di misura volume	
	9.1.14	Portate Massime/Minime	
	9.1.15	Concentrazione glicole	
	9.1.16	Tipo glicole	
	9.1.17	Lunghezza cavi sonde	
	9.1.18	Data sostituzione batteria	
	9.1.19	Ripristino parametri di tabbrica	
	9.1.20	Anniedmento volume misuratori	
	9.1.21	Azzeramento nortate massime	
	9.1.23	Azzeramento portate massime	
	9.1.24	Modifica telegramma standard	
	0.2 0.5	we dei neer) in medalità "Comice"	10
	9.Z Dd		
	9.2.1	Salvataggio dei parametri di configurazione	
	9.2.2	Trasmissione dei parametri di configurazione	
	9.2.3	Visualizzazione estesa	
	9.2.4	Salvataggio dei dati	
10	Modalita	à operativa	
	10.1 Ar	ea comandi	
11	Modalita	à offline	
	11.1 Sa	vataggio della configurazione "offline"	
Δn	nendice A		21
p	A.1. And	malia dispositivo	
	A.2. Visu	alizzazione anomalie in "Dati correnti"	
	A.3. Visu	alizzazione anomalie in "Dati service"	
	A.4. Risc	luzione dei problemi	
۸۳	nondico P		24
٦h	R 1 Dor	rate massime e minime nei misuratori volumetrici	
_			
Ap	pendice C		

--



1 Introduzione

Il software ECCM-Service consente all'installatore/manutentore di eseguire su ogni singola Unità di Calcolo ECCM32 ed ECCM42, prodotta da FANTINI COSMI SpA, le seguenti operatività:

- Lettura dei dati correnti;
- Lettura delle registrazioni in data 'A', 'B' e mensili;
- Lettura della configurazione;
- Configurazione immediata del dispositivo in modalità "service";
- Configurazione del dispositivo in modalità "offline" (editing della configurazione);
- Salvataggio della configurazione su file;
- Trasmissione al dispositivo dei file di configurazione;
- Salvataggio dei dati su file CSV (dati attuali, registrazioni mensili, registrazioni in data 'A' e 'B'.

Per effettuate la connessione tra il PC e le unità di contabilizzazione da configurare, utilizzare un qualsiasi adattatore/concentratore M-Bus, come indicato nella figura.



2 Requisiti di sistema per l'utilizzo del software

Sistema Operativo:	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8
Requisiti Software:	.NET framework
Requisiti Hardware:	40 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione 1 porta COM per la connessione dell'adattatore M-Bus

3 Installazione del software ECCM-Service

Per procedere con l'installazione del software ECCM-Service, estrarre il contenuto della cartella compressa **ECCM-Service_V10.zip** in una cartella locale del computer in uso (per esempio il desktop di windows). In seguito lanciare il file eseguibile "setup.exe". Un wizard guiderà l'utente in questa fase, permettendo le classiche scelte sul percorso d'installazione, nome utente etc.

岃ECCM-Service - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀					
2	InstallShield Wizard per ECCM-Service				
	InstallShield(R) Wizard consente di modificare, ripristinare o rimuovere ECCM-Service. Per continuare, scegliere Avanti.				
JY Con					
	< Indietro Avanti > Annulla				

Terminato il processo d'installazione, si creano un'icona sul desktop dell'utente e un collegamento nel menu "Start", con relativo "uninstaller" nel percorso Start->programmi->Fantini->ECCM-Service



4 Esecuzione del software ECCM-Service

ECCM-Service può essere avviato scegliendo uno dei collegamenti citati nel paragrafo precedente:

- Icona sul desktop;
- Collegamento dal menù "Start".

5 Inserimento della password

Al primo avvio del software, è richiesto l'inserimento di una password di protezione.

Attenzione Si consiglia di proteggere il software ECCM-Service con una password
Inserire la password ora?
Non mostrare più
Ok No

L'utente ha la possibilità di inserirla (selezionando il pulsante "Ok") o di rimandare la scelta al successivo riavvio.

NOTA: Qualora fosse selezionato il flag "Non mostrare più", sarà possibile inserire la password in un secondo momento selezionando l'apposita voce di menù File->Inserisci password di protezione

6 Scelta della lingua

ECCM-Service si avvia sin da subito utilizzando la lingua impostata nel sistema. L'utente ha inoltre la possibilità di scegliere in modo agevole la lingua da utilizzare cliccando sulla bandiera corrispondente dal menu "Opzioni->Lingua".



La scelta comporta una richiesta di riavvio del software (eseguita automaticamente dopo la conferma). La lingua selezionata è memorizzata per i successivi riavvii.



7 Connessione al dispositivo (modalità online)

La schermata iniziale permette all'utente di connettersi all'Unità di Calcolo ECCMxx impostando alcuni parametri di comunicazione:

2400 Baud	~	COM1	 Indirizzo Primario 	254	~	Connetti
			 Indirizzo Secondario 			Stato:

- la velocità di comunicazione dei dati con cui interfacciarsi al dispositivo; I valori permessi (300, 2400 o 9600 bps) dipendono dalla configurazione del dispositivo stesso;
- la porta COM assegnata per la comunicazione con l'Unità di Calcolo tramite interfaccia M-Bus;
- il tipo di comunicazione al dispositivo, tramite indirizzo primario o secondario. Quest'ultimo è univoco e rappresenta il "serial number" del dispositivo.

Successivamente, premere il pulsante "Connetti":



In seguito alla corretta connessione del dispositivo viene eseguita una lettura completa di tutti i dati memorizzati con relativo aggiornamento delle finestre.

In questa fase il software mostra lo "**Stato**: Running" ed una barra a video mostra la percentuale di completamento operazione. A fine lettura il software mostra lo "**Stato**: Ok"

Il dispositivo connesso si porta automaticamente in modalità "**Service**" e la data di questo evento viene registrata nel database dell'unità di calcolo.

i Scegliendo di comunicare tramite Indirizzo Primario, ed inserendo l'indirizzo "254" (broadcast) è possibile stabilire esclusivamente una connessione punto-punto con il dispositivo.

Importante: Non utilizzare questa modalità se sulla linea M-bus sono presenti altri dispositivi.

Il dispositivo potrebbe non connettersi (<u>Stato:</u><u>Errore di comunicazione</u>). Controllare i parametri selezionati ed il corretto collegamento al dispositivo tramite porta M-Bus e premere il tasto "Connetti".



8 Interfaccia utente

Eseguita la connessione con il dispositivo target, il software si presenta con il seguente layout:

- **1** Barra dei menu (vedi cap. 8.1);
- 2 Finestra "Dati correnti" (vedi cap. 8.2);
- 3 Finestra "Dati di configurazione e registrati", suddivisa in schede (vedi cap. 8.3);
- 4 Area comandi (vedi cap. 8.4);
- 5 Casella "modalità di funzionamento" (vedi cap. 8.5);

6 Area per la gestione della connessione e dei messaggi di errore (vedi cap. 8.6).

File Opzioni Esporta CSV Invia	configurazione ?	•					
Nome	Valore		Unità	^	Imposta modo funzionamen	to	
ndirizzo primario	9				Baud rate M-Bus		
ndirizzo secondario	10000001				Data e ora		
Codice costruttore	FAN				Data periodo 'A'		
Generation	ECCM42				Data periodo 'B'	atore C1	
Aedium	Heat/Cooling lo	ad meter 🗧 🗕 — —			Modo funzionamento misura	atore C2	
Access counter	37				Unità di misura energia		
Otatus	0				Peso impuisivo Posizione misuratore		
nergia riscaldamento	0.000		MWh		Data calibrazione strumento	0	
nergia raffrescamento	0.000		MWh		Unità di misura volume		
/olume C1	0,000		m ³		Concentrazione glicole		
/olume C2	0,000		m³		Tipo glicole		
/olume C3	0,000		m ³		Lunghezza cavi sonde		-
/olume C4	0.000		m ³		Ripristino programmazione	fabbrica	
Potenza istantanea di riscaldamento	0.000		kW		Allineamento volume misur	atori	
otenza massima di riscaldamento	0.000		kW		Azzeramento registro anom	alle me	
otenza istantanea di raffrescamento	0,000		kW		Azzeramento potenze mass	ime	
Potenza massima di raffrescamento	0.000		kW		Modifica telegramma stand	ard	
Portata istantanea C1	0,000		m³/h				
Portata istantanea C1 Portata massima C1	0,000		m³∕h m³∕h	المعرمة الم			
Portata istantanea C1 Portata massima C1 Portata istantanea C2	0.000 0.000 0.000		m²/h m³/h m³/h				
Portata istantanea C1 Portata massima C1 Portata istantanea C2 Portata massima C2	0,000 0,000 0,000 0,000		m³/h m³/h m³/h m³/h				
Portata istantanea C1 Portata massima C1 Portata istantanea C2 Portata massima C2 Portata istantanea C3	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h	`		Service • -	
Vortata istantanea C1 Vortata massima C1 Vortata istantanea C2 Vortata istantanea C3 Dati service Dati periodo 'A' Dati period	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 do 'B' Dati mensili		ա ^չ /հ ա ^չ /հ ա²/հ ա²/հ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Service •-	
Totata istantanea C1 Totata massima C1 Totata istantanea C2 Totata massima C2 Totata massima C3 Tati service Dati periodo 'A' Dati perior Data v Enel	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 do 'B' Dati mensii	Energia rativesCamerto	መቅስ መቅስ መቅስ መቅስ መቅስ Volume C1	Volume C2	Volume C3	Service -	
Yortata istantanea C1 Yortata istantanea C2 Yortata istantanea C2 Ortata istantanea C3 Dati service [Dati periodo 'A' [Dati periodo Data v] Ene Data v] Ene	0,000 0,000	Energia ratuescamento He.050 MWh	m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h Volume C1 0.000 m ³	Volume C2 0.00 m ²	Volume C3 0.000 m ²	Service	
Tortata isantananea C1 Tortata imassima C1 Tortata imassima C2 Tortata isantananea C2 Tortata isantananea C3 Dati service Dati periodo 'A' Dati periodo Data v Ener 01/10/2013 0.00 01/09/2013 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 do 'B' Dati menali regia riscaldamento 0 MWh	Energia rativestamento 4.050 MWh	m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h Volume C1 0,000 m ³	Volume C2 0.000 m ² 0.000 m ³	Volume C3 0.000 m ³ 0.000 m ³	Service Volume C4 0.000 m ³ 0.000 m ²	
Tortata istantanea C1 Vortata massima C1 Vortata massima C2 Vortata massima C2 Vortata massima C2 Vortata istantanea C3 Dati service Dati periodo 'A' Dati periodo Data v Ener 01/10/2013 0.00 01/09/2013 0.00 01/09/2013 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	Energia reflectionento 4.050 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h Volume C1 0.000 m ³ 0.000 m ²	Volume C2 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C3 0.000 m ³ 0.000 m ²	Service	
Totata istantanea C1 Yonta massima C1 Yonta massima C2 Yonta istantanea C2 Yonta istantanea C3 Dati service Dati periodo 'A' Dati periodo Data = v Ene 01/10/2013 0.00 01/09/2013 0.00 01/09/2013 0.00 01/09/2013 0.00 01/07/2013 0.00	0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000	Energia referencemento e.050 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h volume C1 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³	Volume C2 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C3 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³	Service - Volume C4 0.000 m ³	
Totata istantanea C1 Yotata massima C1 Yotata massima C2 Yotata istantanea C2 Yotata istantanea C3 Dati service Dati periodo /A' Dati periodo 01/10/2013 0.00 01/08/2013 0.00 01/07/2013 0.00 01/06/2013	0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000	Energia rativesCamento 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h Volume C1 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C2 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³	Volume C3 0,000 m ³ 0,000 m ³ 0,000 m ³ 0,000 m ³	Volume C4 - 0.000 m ³	
Tortata istantanea C1 Tortata istantanea C2 Tortata istantanea C2 Tortata istantanea C3 Dati service [Dati periodo 'A' [Dati period Data service [Dati periodo 'A' [Dati period Data v] Ener 01/10/2013 0.00 01/09/2013 0.00 01/07/2013 0.00 01/05/2013 0.00	0.000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000	Energia ratescamento e. 550 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	m ³ /h m ² /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h Volume C1 0.000 m ³ 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C2 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C3 0,000 m ³ 0,000 m ² 0,000 m ² 0,000 m ³ 0,000 m ³	Service	
Tortata istantanea C1 Tortata istantanea C2 Tortata istantanea C2 Tortata istantanea C3 Dati service [Dati periodo 'A' [Dati period Data service [Dati periodo 'A' [Dati period 01/06/2013 0.00 01/06/2013 0.00 01/06/2013 0.00 01/06/2013 0.00 01/06/2013 0.00	0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000	Energia ratescamento e. 050 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	^{m3} か	Volume C2 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C3 0.000 m ³ 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ² 0.000 m ³ 0.000 m ³	Service	
Totata istantanea C1 Yortata istantanea C2 Yortata istantanea C2 Yortata istantanea C3 Dati service [Dati periodo ¼] Dati periodo ¼] Dati service [Dati periodo ¼] Dati periodo ¼] Dati service [Dati service] Dati service [Dati periodo ¼] Dati service [Dati periodo ¼] Dati service [Dati periodo ¼] Dati service] Dati	0.000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000	Energia reflectionento e. 600 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h volume C1 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C2 0.000 m ³ 0.000 m ³	Volume C3 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³ 0.000 m ³	Service	
Vortata istantanea C1 Vortata massima C1 Vortata istantanea C2 Vortata istantanea C3 Vortata istantanea C3 Dati service Dati periodo 'A' Dati periodo Data Enei 01/10/2013 0.00 01/09/2013 0.00 0/0/09/2013 0.00 01/09/2013 0.00 0/0/09/2013 0.00 01/06/2013 0.00 0/0/09/2013 0.00 01/06/2013 0.00 0/0/02/2013 0.00 01/03/2013 0.00 0/0/02/2013 0.00	0.000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000	Energia referencemento e. 050 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	m³/h m²/h m²/h m²/h m²/h m²/h m²/h m²/h m²/h 0.000 m²	Volume C2 0.000 m ² 0.000 m ³ 0.000 m ³	Volume C3 0.000 m ³ 0.000 m ³	Volume C4 - 0.000 m ³ 0.000 m ² 0.000 m ³	
Totata isantanane C1 Totata isantanane C2 Totata massima C2 Totata massima C2 Totata isantanee C3 Dati service [Dati periodo 'A' [0.000 0.000	Energia rates camento e. 500 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh 0.000 MWh	m ³ /h m ³ /h m ³ /h m ³ /h volume C1 0.000 m ² 0.000 m ²	Volume C2 0.000 m ³ 0.000 m ³	Volume C3 0,000 m ³ 0,000 m ³	Volume C4 0,000 m ³	

8.1 Barra dei menu

Permette di eseguire le principali funzionalità del software (salvare configurazione, aggiornare password, cambiare la lingua, salvare singoli dati, etc). In base alla modalità di funzionamento impostata, la barra dei menù si aggiorna e le funzioni permesse cambiano.

File	Opzioni	Esporta CSV	Invia Configurazione	?	File	Opzioni	Esporta CSV	?
Modalità Service						Modalit	à Operativo	

Per maggiori informazioni consultare i capitoli 10, 11 e 12.

8.2 Dati correnti

Visualizza i dati di contabilizzazione presenti nell'Unità di Calcolo.

In grigio sono mostrati il codice costruttore, il nome del prodotto, la tipologia del dispositivo, il numero di accessi e lo stato del sistema.

Nella tabella, invece sono inseriti i dati del "telegramma standard" che si aggiornano periodicamente.

E' possibile visualizzarli tutti, oppure solo quelli di maggiore interesse (per maggiori informazioni consultare il (vedi cap. 9.24).

Nome	Valore	Unità	
Codice costruttore	FAN		
Generation	ECCM42		
Medium	Heat/Cooling load meter		
Access counter	45		
Status	0		
Energia riscaldamento	0.000	MWh	
Energia raffrescamento	0.000	MWh	
Volume C1	0,000	m ³	
Volume C2	0.000	m ³	
Volume C3	0.000	m ³	
Volume C4	0.000	m³	
Potenza istantanea di riscaldamento	0.000	kW	
Potenza massima di riscaldamento	0.000	kW	
Potenza istantanea di raffrescamento	0.000	kW	
Potenza massima di raffrescamento	0.000	kW	
Portata istantanea C1	0.000	m³/h	
Portata massima C1	0.000	m³/h	
Portata istantanea C2	0.000	m³/h	
Portata massima C2	0,000	m³/h	
Portata istantanea C3	0.000	m³/h	
Portata massima C3	0.000	m³/h	
Portata istantanea C4	0,000	m³∕h	~

8.3 Dati di configurazione e registrati

Le 4 schede presenti in questa finestra visualizzano i dati di **Service** (configurazione), le registrazioni effettuate nelle date '**A**' e '**B**' programmate, e quelle **mensili** (12 mensili fisse).

Dati service Dati periodo 'A' Dati periodo 'B' Dati mensili							
Nome	Valore	Unità					
Data	01/06/						
Energia riscaldamento	0,000	MWh					
Energia raffrescamento	0.000	MWh					
Volume C1	0.000	m³					
Volume C2	0.000	m³					
Volume C3	0,000	m ³					
Volume C4	0.000	m ³					

I Dati service mostrano:

- 4 eventi anomalie memorizzate con corrispondente codice di errore e data in cui si sono verificate;
- Ore di funzionamento del dispositivo che si sta leggendo;
- Tutti i parametri impostati in modalità "Service".



I Dati periodo A e B mostrano soltanto i dati dei consumi principali utili per la contabilizzazione:

- La data A o B impostata per la rilevazione dei consumi;
- Energia riscaldamento;
- Energia raffrescamento;
- 4 Volumi dei misuratori C1÷C4.

I **Dati mensili** mostrano i dati (memorizzati alla fine di ogni mese solare) dei consumi principali utili per la contabilizzazione:

- La data del registro mensile di riferimento;
- Energia riscaldamento;
- Energia raffrescamento;
- 4 Volumi dei misuratori C1÷C4.

i Gli "eventi anomalie" sono al massimo quattro e memorizzati in un registro. Si mantengono in memoria sempre l'ultimo evento d'errore ed i primi tre che si sono verificati.

Anche in caso di rientro delle anomalie, gli eventi sono mantenuti nella memoria a tempo indeterminato; il "registro anomalie" si cancella da "Service" alla voce "Azzeramento registro anomalie" (vedi cap. 9.21).

Per l'elenco dei codici anomalie/errori e le relative descrizioni, consultare l'Appendice A.

8.4 Area comandi

In base al modalità di funzionamento, permette all'utente di eseguire la lettura del dispositivo connesso e la sua configurazione (vedi cap.9).

> Imposta modo funzionamento Indirizzo primario Baud rate M-Bus Data e ora Data periodo 'A' Data periodo 'B' Modo funzionamento misuratore C1 Modo funzionamento misuratore C2 Unità di misura energia Peso impulsivo Posizione misuratore Data calibrazione strumento Unità di misura volume Portate Concentrazione glicole Tipo alicole Lunghezza cavi sonde Data sostituzione batteria Ripristino programmazione fabbrica Allineamento volume misuratori Azzeramento registro anomalie Azzeramento portate massime Azzeramento potenze massime Modifica telegramma standard

8.5 Casella "modalità di funzionamento"

Visualizza la modalità di funzionamento corrente dell'unità connessa o lo stato "off line", quando utilizzato.

Esempio:



Le modalità previste dal software sono: Delivery - Operativo - Service - Off line



8.6 Area per la gestione della connessione e dei messaggi di errore

Già analizzata nel cap. 7, permette di impostare i parametri di comunicazione con il dispositivo (velocità, porta COM, indirizzo) e visualizza in real-time lo stato del software.

2400 Baud	~	COM1	 Indirizzo Primario Indirizzo Secondario 	254 💌	Connetti Stato:

9 Modalità "Service"

9.1 Area comandi

L'area comandi visualizza tutti i parametri che si possono configurare nel dispositivo:

- 1. Imposta modo funzionamento
- 2. Indirizzo primario
- 3. Baud rate M-Bus
- 4. Data e ora
- 5. Data periodo 'A'
- 6. Data periodo 'B'
- 7. Modo funzionamento misuratore C1
- 8. Modo funzionamento misuratore C2

- 9. Unità di misura energia
- 10. Peso impulsivo
- 11. Posizione misuratore
- 12. Data calibrazione strumento

- 13. Unità di misura volume
- 14. Portate
- 15. Concentrazione glicole
- 16. Tipo glicole
- 17. Lunghezza cavi sonde
- 18. Data sostituzione batteria
- 19. Ripristino programmazione fabbrica
- 20. Allineamento volume misuratori
- 21. Azzeramento registro anomalie
- 22. Azzeramento portate massime
- 23. Azzeramento potenze massime
- 24. Modifica telegramma standard

Attenzione: la configurazione di alcuni parametri potrebbe non essere possibile se l'unità di calcolo ha già contabilizzato dell'energia o del volume.

9.1.1 Imposta modo di funzionamento

Permette di cambiare la modalità di funzionamento del dispositivo connesso, scegliendo tra: Delivery - Service - Operativa

🐼 Imposta modo funzionamento 🛛 🛛 🔀					
O Delivery					
 Service Operativa 					
Ok	Esci				

Modalità Delivery: è la modalità di trasporto, in cui tutte le funzionalità del dispositivo si fermano, ad eccezione dell'orologio interno. E' accessibile solo da modalità "Operativa". Alla disconnessione dal dispositivo, questo resta in modalità "Delivery".



Modalità Service: è la modalità in cui si può configurare il dispositivo inserendo gli opportuni parametri.

Quando il software viene connesso la prima volta al dispositivo, questo si porta in automatico in tale configurazione. L'interfaccia del dispositivo è bloccata fino a quando il software è connesso e tutte le funzionalità sono interrotte (l'unità di calcolo non contabilizza).

Dalla modalità "Service" si può accedere solo alla modalità "Operativa".

Alla disconnessione dal dispositivo, questo si porta in automatico in modalità "Operativa".

Modalità Operativa: è la modalità standard di funzionamento dell'unità di calcolo. In tale modalità si possono consultare le letture del dispositivo sia localmente (tramite il menù del dispositivo) sia da remoto (tramite il software ECCM-Service).

9.1.2 Indirizzo primario

Permette di impostare l'indirizzo primario del dispositivo connesso (valori permessi da 0 a 250).



9.1.3 Baud rate M-Bus

Permette di modificare la velocità di comunicazione M-Bus del dispositivo connesso, scegliendo tra 300/2400/9600 baud.

🐼 Baud rate M-Bus	
300 Baud	
2400 Baud	
O 9600 Baud	
Ok	Esci

La modifica ha effetto immediato e non richiede la disconnessione.

9.1.4 Data e Ora

Permette di impostare la data e l'ora del dispositivo connesso. Vengono inizialmente presentati i valori impostati sul PC e l'utente ha la possibilità di confermarli o di modificarli. I parametri si possono inserire manualmente, oppure con il calendario, disponibile cliccando sul menu a tendina.

Data e ora	Z
23/09/2013	14.08.56
Ok	Esci

Data	e C)ra							
	24/0	7/20	13	~] [1;	2.32.	47	9	
	<]	lug	io 2	013		>		
(lun 24	mar 25	mer 26	5	ven	sab	dom 30	sci	
	1	2	3	4	5	6	7		
	8	9	10	11	12	13	14		
	22	23	24	25	26	27	28		
		Og	gi: 2	4/0	7/20)13	7]	



9.1.5 Data periodo 'A'

Permette di impostare la data di registrazione 'A' nel formato GG/MM.

9.1.6 Data periodo 'B'

Permette di impostare la data di registrazione 'B' nel formato GG/MM.

3
Esci

9.1.7 Modo di funzionamento misuratore C1

Permette di impostare il modo di funzionamento del misuratore C1 scegliendo tra:

- Riscaldamento
- Riscaldamento/Raffrescamento
- Raffrescamento
- Niente



9.1.8 Modo di funzionamento misuratore C2

Permette di impostare il modo di funzionamento del misuratore C2 scegliendo tra:

- Raffrescamento
- Niente

D Mo	odo di funzionamento misuratore C2 🔀
	Niente
	Raffrescamento Niente
	Ok Esci



9.1.9 Unità di misura energia

Permette di impostare l'unità di misura dell'energia, scegliendo tra:

- kWh
- MWh

GJ

• MJ

•

Wh MWh KWh MWh Ok GJ Esci

9.1.10 Peso impulsivo

Permette di impostare il peso impulsivo "k" (espresso il litri/impulso) dei contatori volumetrici, scegliendo tra:

• 1	🐼 Peso impulsivo	×
• 10	C1 C2	
• 100		
• 1000		
• 2.5	10	
• 25	10 2.5	
• 250	25	
• 2500	2500	

9.1.11 Posizione misuratore

Permette di impostare la posizione d'installazione dei misuratori C1 e C2 nell'impianto, scegliendo tra:

- Andata
- Ritorno

🔿 Andata	🔿 Andata
 Ritomo 	Ritomo

9.1.12 Data calibrazione strumento

Permette di impostare la data di calibrazione del dispositivo. I parametri si possono inserire manualmente oppure utilizzando il calendario disponibile cliccando sul menu a tendina.

🐼 Data calibrazior	ne strumento 🛛
01/07/202	3 💌
Ok	Esci

🐼 Data ca	alibr	azio	ne	stru	mer	nto	×
[01/0	7/20	23	•	•		
	<		lugi	lio 2	023		>
Ok	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
	26	4	5	29	30 7	1	2 9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31	1	2	3	4	5	6
		Og	gi: 1	7/1	0/20	13	



9.1.13 Unità di misura volume

Permette di impostare l'unità di misura del volume dei misuratori C1 ÷ C4 scegliendo tra:

- m³
- Litri

-		
	⊙ m ³	
	🔿 Litri	
Ok	ר	- Engi

9.1.14 Portate Massime/Minime

Permette di impostare i parametri di portata massima per i misuratori volumetrici C1/C2/C3/C4 ed i parametri di portata minima per i misuratori volumetrici C1 e C2. Per maggiori dettagli vedere l'**Appendice B**.

01		Y C2	
Portata Massima m³/h	0.0	Portata Massima m³/h	0.0
Portata Minima m³/h	0.000	Portata Minima m³/h	0,000
C3		Y C4	
Portata Massima m³/h	0,0	Portata Massima m³/h	0,0

9.1.15 Concentrazione glicole

Permette d'impostare la percentuale di glicole presente nei circuiti C1 e C2 rispetto al totale del fluido termovettore, scegliendo tra:

- 0%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%

Concentrazione	glicole
_C1	
0%	O 40%
② 20%	0 50%
O 30%	0 60%
C2	
• 0%	O 40%
○ 20%	0 50%
○ 30%	0 60%
Ok	Esci



9.1.16 Tipo glicole

Permette di scegliere il tipo di glicole utilizzato scegliendo tra:

- Nessuno
- Monoetilenico
- Polietilenico

🔊 Tipo glio	cole	×
	 Nessuno 	
	O Monoetilenico	
	O Polietilenico	
Ok		Esci

9.1.17 Lunghezza cavi sonde

Permette di impostare i parametri di lunghezza cavi delle sonde di temperatura scegliendo tra:

- Standard (sino a 2,5 metri)
- 1 (sino a 6 metri)
- 2 (sino a 12 metri)

Lunghez	za cavi sono	de
-01-		
	 Standa 	rd (sino a 2,5m)
	🔿 1 (sino	a 6m)
	O 2 (sino	a 12m)
C2-		
	Standard	rd (sino a 2,5m)
	🔿 1 (sino	a 6m)
	🔿 2 (sino	a 12m)
Ok		Esci

9.1.18 Data sostituzione batteria

Permette di impostare la data di sostituzione batteria del dispositivo per esaurimento della stesse. I parametri si possono inserire manualmente oppure utilizzando il calendario disponibile cliccando sul menu a tendina.

01/01/2025	01/01/2025
Ok Esci	Ok Jun mar mer gio ven sab dom 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12
	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

I Il dispositivo utilizza batterie al Litio-cloruro di Tionile che hanno una durata media di circa 10 anni. Per sostituire le batterie leggere attentamente il "manuale d'installazione" nell'apposita sezione.



9.1.19 Ripristino parametri di fabbrica

Permette di reimpostare i parametri di fabbrica del dispositivo.

© Ripristino programmazione fabbrica	Password
SI (Se l'unità ha già contabilizzato, lacuni parametri non saranno modficati) ③ NO Ok Esci	Ok Esci

NOTA: Se non è stata inserita la password all'avvio del software, questo comando ne richiede l'inserimento.

9.1.20 Allineamento volume misuratori

Mallineamento volu	me misuratori	
m ³	0,000	m ^a 0.000
C3	0,000	m ³ 0.000
Ok		Esci

Permette d'impostare i valori di allineamento/azzeramento dei misuratori volumetrici. Valori permessi da 0 a 99999,999 m³. Per maggiori informazioni vedere l'**Appendice C.**

9.1.21 Azzeramento registro anomalie

Permette di azzerare tutte le anomalie/errori memorizzati nell'Unità di Calcolo durante il suo funzionamento e le date in cui sono avvenuti.

🐼 Azzeramento regi	stro anomalie 🛛 🔀
Premere Ok per azz Premere Esci per a	erare le anomalie nnullare
Ok	Esci



9.1.22 Azzeramento portate massime

Permette di azzerare i valori di portata massima dei misuratori volumetrici C1÷C4 registrati nel dispositivo. E' possibile scegliere singolarmente la portata massima del misuratore volumetrico da azzerare.

<u> </u>	۲ C1
	1 22
] C3
	C4
Ok	Feci

9.1.23 Azzeramento potenze massime

Permette di azzerare i valori di potenza massima dei circuiti C1 e C2 registrati nel dispositivo. E' possibile scegliere singolarmente quali potenze azzerare.

🐼 Azzeramento poten:	ze massime 🛛 🔀
Risc	aldamento
Raffr	rescamento
	Faci
Ok	Esci

9.1.24 Modifica telegramma standard

Permette di personalizzare il telegramma standard trasmesso dall'unità di calcolo, scegliendo i campi da includere nella risposta.

	applicate al prossimo	avvio del programma
 Energia riscaldamento 	Portata istantanea C1	Temperatura mandata C1
 Energia raffrescamento 	Vitata istantanea C2	Temperatura ritorno C1
	Portata istantanea C3	Differenza temperatura C1
Volume C1	Portata istantanea C4	Temperatura mandata C2
Volume C2		Temperatura ritorno C2
Volume C3		Differenza temperatura C2
Volume C4		
Potenza istantanea di riscaldamento		Ore di funzionamento
Potenza massima di riscaldamento		Data e ora corrente
Potenza istantanea di raffrescamento		✓ Flags di errore
Potenza massima di raffrescamento		Versione software
Rimuovi tutti Ins	erisci tutti Ok	Esci

I dati selezionati sono quelli che compongono la finestra "Dati correnti" nel layout del software. Meno dati si visualizzano, più veloce è la lettura del dispositivo.



9.2 Barra dei menù in modalità "Service"

Le finestre a scorrimento permettono di salvare, esportare la configurazione impostata ed eseguire alcune funzioni di utility per l'utente. Di seguito sono riportate le funzioni che non sono state trattate nei capitoli precedenti.

9.2.1 Salvataggio dei parametri di configurazione

Il salvataggio della configurazione su file avviene andando in "Barra dei Menù" e cliccando sul menu: "File"->"**Salva configurazione**".

le Opzioni Esporta CSV Invia	configurazione ?
Salva configurazione	Valore
Inserisci password di protezione	9
Uscita	10000001
lice costruttore	FAN
neration	ECCM42

Il software presenta automaticamente un nome file (formato *. XML) caratterizzato da:

- "Codice prodotto" del dispositivo connesso;
- prefisso "CONF";
- numero di serie del dispositivo.

L'utente può in ogni caso modificarlo a suo piacimento.

9.2.2 Trasmissione dei parametri di configurazione

Utilizzando il menu "**Invia configurazione**" (dalla "barra dei menù") è invece possibile configurare un dispositivo con i parametri salvati in precedenza in un file.

ECCM-Service Ver 1.0						
File Opzioni Esporta CSV Invia cor	nfigurazione ?					
Nome	Valore		Unità		^	Imposta modo funzionamento
Indirizzo primario	9					Baud rate M-Bus
Indirizzo secondario	10000001					Data e ora
Codice costruttore	FAN					Data periodo 'A'
Generation	ECCM42					Modo funzionamento misurato
Medium	Heat/Cooling load mete	r				Modo funzionamento misurato
Access counter	53					Unità di misura energia
Status	0					Posizione misuratore
Energia riscaldamento	0,000		MWh			Data calibrazione strumento
Energia raffrescamento	0,000		MWh			Unità di misura volume Portate
Volume C1	0.000		m ³			Concentrazione glicole
Volume C2	0,000		m ³			Tipo glicole
Volume C3	0,000		m ³			Data sostituzione batteria
Volume C4						Ripristino programmazione fat
Potenza istantanea di riscaldamento					- U (Allineamento volume misurato
Potenza massima di riscaldamento	Cerca in: 🗀 Configurazioni	~	🕐 🔇 🎓 📂 🛄 -			Azzeramento portate massime
Potenza istantanea di raffrescamento	ECCM42 CONF	10000001.XML				Azzeramento potenze massim
Potenza massima di raffrescamento						Modifica telegramma standard
Portata istantanea C1 De	ocumenti					
Portata massima C1						
Portata istantanea C2						
Portata massima C2	Desktop					
Portata istantanea C3						Service
					×.	
Dati service Dati periodo 'A' Dati p	locumenti					
Data 💌 Energi				C3		Volume C4
01/10/2013 0,000 1						0,000 m ³
01/09/2013 0,000 1	3.					0,000 m ³
01/08/2013 0,000 1	computer					0,000 m ³
01/07/2013 0,000 1	N 11					0,000 m ³
01/06/2013 0,000 1	Nome file:	ECCM42_CONF_10000001.XML	· 🖄	Apn		0,000 m ³
01/05/2013 0.000 Risc	orse di rete Tipo file:	File di Configurazione	×	Annulla		0,000 m ³
01/04/2013 0,000 1	0,000 101011	0,000 m	0,00011	0,000 m		0,000 m ³
01/03/2013 0,000 MWh	0,000 MWh	0,000 m ³	0,000 m ³	0,000 m ³		0,000 m ³
01/02/2013 0,000 MWh	0,000 MWh	0,000 m ³	0.000 m ³	0.000 m ³		0.000 m ³
01/01/2013 0,000 MWh	0,000 MWh	0,000 m ³	0,000 m ³	0,000 m ³		0,000 m ³
L01/12/2012 0.000 MWb	0.000 MWb	0.000 m ³	0.000 m ³	0.000 m ³	-	0.000 m ³
9600 Baud 🗸 COM11	Indirizzo primario Indirizzo secondario	254 V I	Disconnetti ato: <mark>Ok</mark>		FA	NTINI COSMI THE ITALIAN TECHNOLOGY _



Selezionare il percorso ed il file salvato in precedenza (in formato *.XML) e cliccare "**Apri**". Comparirà il seguente messaggio:

Attenzio	ine 🛛 🕅
⚠	Il dispositivo connesso verrà configurato come specificato nel file: ECCM42_CONF_10000001.XML. La scrittura di alcuni parametri potrebbe non essere eseguita se l'unità ha già contabilizzato energia o volume
	Si No
Confer	mando si avvierà il processo di scrittura.

IMPORTANTE: non disconnettere il dispositivo in questa fase!

9.2.3 Visualizzazione estesa

Permette di visualizzare tutte le informazioni associate ad ogni dato trasmesso dall'M-Bus. Normalmente tale funzione non è abilitata e non influisce sulla comprensione e gestione dei dati da parte dell'utente.

File	Opzioni	Esporta CSV	Invia co	nfigurazione ?
Nome	Visualizzazione estesa		sa	
Volume	Mod	Modalità offline		
Volume	Ling	ua	- 1	
Volume	C4	4		
Potenza	istantanea	di riscaldamento		

9.2.4 Salvataggio dei dati

Tutti i dati visualizzati (dati attuali, dati mensili, dati del perodo A, dati del periodo B) possono essere salvati su file (in formato *.CSV) selezionando la voce di menu "Esporta CSV".

ECCM-Service Ver 1.0			
Esporta CSV	Invia configurazione ?		
Salva dati attuali e			
Salva dat	ti mensili		
Salva dat	ti periodo 'A' 0001		
Salva dati periodo 'B'			
Generation			
Medium			
Access counter			
Status			
Energia riscaldamento 0,000			
	e Ver 1.0 Esporta CSV Salva dat Salva dat Salva dat Salva dat		

Il software propone automaticamente un nome file caratterizzato da:

- part name del dispositivo connesso + CSV;
- numero di serie del dispositivo;
- orario della creazione (HHMMSS);
- prefisso indicante il contenuto del file: ACT=dati attuali - MONTH=dati mensili - REG_A=registro A - REG_B=registro B.

L'utente può in ogni caso modificarlo a suo piacimento e scegliere il percorso dove salvare il file.

*I*I file CSV creato è importabile su foglio di calcolo (ad esempio excel) impostando come elemento separatore il punto e virgola ";" e formattando le celle in modo da contenere del testo.



F	ile Home Inserisci Layout di pag	jina Formule Dati R	evisione Visualiz
D	A Da Da Da altre Connessioni ess Web testo origini - esistenti	Aggiorna tutti • Connessioni Proprietà Modifica collegamen	$ \begin{array}{c} \underline{A} \downarrow & \underline{A} \\ \underline{Z} \downarrow & \underline{A} \\ \underline{Z} \downarrow & \underline{A} \\ \underline{A} \downarrow & \underline{Ordina} \end{array} $ nti
	Carica dati esterni	Connessioni	Ord
	Y31 - fx		
	A	В	C D
1	Nome	Valore	Unità
2	Indirizzo Primario	25	
3	Indirizzo Secondario	27111981	
4	Codice Costruttore	FAN	
5	Generation	ECCM42	
6	Medium	Heat/Cooling load me	ter
7	Access Counter	236	
8	Status	0	
9	Energia Riscaldamento	44,913	GJ
10	Energia Raffrescamento	0,444	GJ
11	Volume C1	304928	L
12	Volume C2	10720	L
13	Volume C3	235229	1
14	Volume C4	354384	I
15	Potenza di Riscaldamento	1392,559	kW
16	Potenza di Riscaldamento (Max)	68270,767	kW
17	Potenza di Raffrescamento	981,740	kW
18	Potenza di Raffrescamento (Max)	622,038	kW
19	Portata C1	738,916	m³/h
20	Portata C1 (Max)	4712,041	m³/h
21	Portata C2	38,751	m³/h
22	Portata C2 (Max)	188,481	m³/h
23	Portata C3	7,045	m³/h
24	Portata C3 (Max)	46,153	m³/h
25	Portata C4	17,391	m³/h
26	Portata C4 (Max)	54,545	m³/h
27	Temperatura Mandata Riscaldamento	79,9	°C
28	Temperatura Ritorno Riscaldamento	37,3	°C
29	Differenza Temperatura di Riscaldamen	nto 42,64	°K
30	Temperatura Mandata Raffrescamento	24,6	°C
31	Temperatura Ritorno Raffrescamento	36,0	°C
32	Differenza Temperatura di Raffrescame	ento 11,38	°K
33	Tempo di Funzionamento	26	h
34	Data/Ora	01/12/2014 0.00.00	
35	Errori	001000010000000	
36	Versione Firware	101	

37

Nell'esempio: Esportazione e visualizzazione di un file "dati attuali".



10 Modalità operativa

Quando il dispositivo è connesso e la modalità di funzionamento selezionata è "**Operativo**" è possibile consultare tutti i dati di contabilizzazione presenti.



Questa è una modalità di sola lettura per cui non è possibile impostare Parametri/Configurazioni nel contabilizzatore.

10.1 Area comandi

"Area comandi" prevede cinque scelte:

• Leggi dati

Esegue la lettura dei dati di contabilizzazione correnti ed il relativo aggiornamento della finestra corrispondente;

• Leggi dati mensili

Esegue la lettura dei dati mensili ed il relativo aggiornamento della finestra corrispondente;

• Leggi dati service

Esegue la lettura dei dati di service presenti nel dispositivo ed il relativo aggiornamento della finestra corrispondente;

• Leggi dati periodo 'A'

Esegue la lettura dei dati di contabilizzazione memorizzati in data 'A' ed il relativo aggiornamento della finestra corrispondente;

• Leggi dati periodo 'B'

Esegue la lettura dei dati di contabilizzazione memorizzati in data 'B' ed il relativo aggiornamento della finestra corrispondente.

11 Modalità offline

La modalità "offline" permette la creazione e la modifica (editing) dei file di configurazione. E' disponibile solo quando non vi è attiva alcuna connessione, selezionando la voce di menu: Opzioni->Modalità Offline



In seguito è possibile aprire un file di configurazione precedentemente salvato (in formato *.XML), modificarlo e salvarlo nuovamente con le nuove impostazioni.

I parametri impostabili in modalità "offline" sono solo una parte di quelli citati nella modalità "online" e comprendono:

- Indirizzo primario
- Modo funzionamento misuratore C1
- Modo funzionamento misuratore C2
- Unità di misura energia
- Unità di misura volume
- Peso impulsivo
- Posizione misuratore
- Baud rate M-Bus

- Allineamento volume misuratori
- Portate
- Data periodo 'A'
- Data periodo 'B'
- Concentrazione glicole
- Tipo glicole
- Lunghezza cavi sonde



11.1 Salvataggio della configurazione "offline"

Dopo aver modificato la configurazione, è possibile salvarla su file selezionando il menu: File->Salva Configurazione.

Il procedimento è identico a quello descritto in precedenza per la modalità "online".

File	Opzioni ?	
	Salva Configurazione	
2	Apri Configurazione	
	Uscita	
Volum	ne C2	
/olum	ne C3	
Volum	ne C4	

Si aprirà una finestra in cui è possibile impostare il percorso ed il nome del file da assegnare alla configurazione. Di default è presentato il nome ECCM**xx**_CONF_**yyyyyyyy** dove x e y sono rispettivamente il "Codice prodotto" del dispositivo ed il suo serial number.



Appendice A

A.1. Anomalia dispositivo

L'unità dispone di autodiagnostica in grado di rilevare sino a sedici diverse tipologie di anomalia.

La presenza di una o più anomalie è segnalata dall'accensione dell'ideogramma . All'insorgere di un'anomalia, l'unità ne memorizza la data e tipologia nel "registro anomalie". Nel software la presenza di anomalie è evidenziata nella sezione "Dati correnti" (voce "Errori") e nella sezione "Dati service" (nelle quattro voci "errori" e "data").

A.2. Visualizzazione anomalie in "Dati correnti"

Nella casella "errori", sono visualizzati 2 byte (16 cifre) in cui, la presenza della cifra "1" in una specifica posizione identifica la rispettiva anomalia.

Il dettaglio delle anomalie presenti è riportato in seguito:



L'esempio indica la presenza contemporanea di due anomalie: "Anomalia sonda 1" e "Anomalia batteria".

Passando inoltre con il mouse sulle cifre, si visualizza l'elenco completo delle anomalie.

	14 - Anomalie varie: livello batteria b 13 - Anomalia scheda elettronica, rili	iasso, data sostituzione batteria scaduta oppure s evata a seguito dei processi di autodiagnosi interi	ni		
Versione software	Lata a residence	14 - Anomalie varie: livello batteria basso, data sostituzione batteria scaduta oppure scadenza del periodo di calibrazione / data non impostata 13 - Anomalia scheda elettronica, rilevata a seguito dei processi di autodiagnosi interni			
Errori	001100000000000				
Data e ora corrente	03/01/2013 00:04:00				
Ore di funzionamento	48	h			
Differenza temperatura C2	0,00	κ	E		
Temperatura ritorno C2	0.0	°C			



A.3. Visualizzazione anomalie in "Dati service"

Nella finestra "Dati service" il software visualizza le anomalie memorizzate nel dispositivo.

All'insorgere di un anomalia, viene memorizzato il corrispondente "codice di errore" e la data in cui si è verificato.

Il "registro anomalie" memorizza al massimo quattro eventi, mantenendo in memoria sempre l'ultimo evento d'errore ed i primi tre che si sono verificati.

Anche in caso di rientro delle anomalie, gli eventi sono mantenuti nella memoria a tempo indeterminato; il "registro anomalie" si cancella da "Service" alla voce "Azzeramento registro anomalie".

Di seguito sono elencati i codici errore e le relative descrizioni. Questi dati sono gli stessi che (vedi paragrafo precedente) si visualizzano al passaggio del mouse sulle cifre di errore in "Dati correnti".

Codice errore	Descrizione
01	Anomalia sonda 1 per possibile taglio/cortocircuito cavi oppure la misura è fuori dai limiti previsti.
02	Anomalia sonda 2 per possibile taglio/cortocircuito cavi oppure la misura è fuori dai limiti previsti.
03	Anomalia sonda 3 per possibile taglio/cortocircuito cavi oppure la misura è fuori dai limiti previsti.
04	Anomalia sonda 4 per possibile taglio/cortocircuito cavi oppure la misura è fuori dai limiti previsti.
05	Inversione sonde 1 e 2 oppure errata impostazione della modalità di funzionamento del misuratore C1.
06	Inversione sonde 3 e 4 oppure errata impostazione della modalità di funzionamento del misuratore C2.
07	Guasto misuratore C1
08	Guasto misuratore C2
09	Anomalia misuratore C1 per valori di frequenza impulsi o di portata max/min fuori dai limiti previsti (*).
10	Anomalia misuratore C2 per valori di frequenza impulsi o di portata max/min fuori dai limiti previsti (*).
11	Anomalia misuratore C3 per valori di frequenza impulsi o di portata massima fuori dai limiti previsti (*).
12	Anomalia misuratore C4 per valori di frequenza impulsi o di portata massima fuori dai limiti previsti (*).
13	Anomalia scheda elettronica rilevata a seguito dei processi di autodiagnosi interni.
14	Anomalie varie: livello batteria basso, data sostituzione batteria scaduta oppure scadenza del periodo di calibrazione
14	oppure ancora data non impostata.
15	Guasto memoria EEprom
16	Anomalia BUS Locale per superamento del numero massimo (150) di richieste dati consentite giornalmente.

*Note:

1

1) I controlli di portata max/min (per i misuratori C1 e C2) e di portata massima (per i misuratori C3 e C4) sono attivi previa impostazione dei valori limite (vedi Alllegato B) che dovranno essere coerenti con le caratteristiche dell'impianto.

2) Per cancellare un eventuale anomalia per "portata fuori dai limiti previsti" è necessario cancellare contestualmente il registro anomalie ed i valori massimi statistici tramite i comandi da "Service".

Si potrebbero avere delle **non corrispondenze** fra i valori mostrati in "Dati correnti" e in "Dati service".

- Nella sezione "Dati correnti" non compare un'anomalia che invece è presente in "Dati service".
 Potrebbe accadere se le condizioni che hanno generato tale anomalia sono rientrate. In questo caso ne rimane traccia solo in "Dati service".
- Nella sezione "Dati correnti" compare un'anomalia che invece non è presente in "Dati service".
 Potrebbe accadere se il numero di anomalie registrate dall'unità di calcolo è maggiore di quattro. In questo caso in "Dati service" sono loggate solo l'ultima anomalia e le prime tre registrate in ordine temporale; mentre in "Dati correnti" sono evidenziate tutte le anomalie presenti contemporaneamente nel dispositivo.



A.4. Risoluzione dei problemi

Di seguito alcuni problemi, con risoluzione, che potrebbero essere evidenziati dalla lettura dell'unità di calcolo attraverso il software ECCM-Service.

Problema	Possibile causa	Proposta di soluzione
L'unità non contabilizza l'energia e neanche il volume.	1) Se la contabilizzazione su visualizzatore è = 000.00 2) Se la contabilizzazione su visualizzatore è > 000.00	 Controllare il misuratore di volume e le sonde. Controllare i codici d'errore nel registro anomalie.
L'unità contabilizza il volume ma non l'energia.	 Le sonde oppure i loro collegamenti sono invertiti. L'impostazione del funzionamento misuratore è errata. 	 Montare le sonde correttamente. Modificare l'impostazione del dispositivo.
L'unità non contabilizza il volume.	Il misuratore non emette impulsi oppure questi non arrivano all'unità.	Controllare la direzione del flusso e le connessioni tra unità e misuratore.
L'unità effettua una errata contabilizzazione di volumi	 Anomalia del misuratore di flusso. Il misuratore di flusso è invertito. Impostazione peso impulsivo non corretta. Misuratore flusso non adeguato all'impianto. 	 Controllare ed eventualmente sostituire il misuratore. Installare correttamente il misuratore di flusso. Modificare l'impostazione del peso impulsivo. Sostituire il misuratore di flusso.
L'unità visualizza temperature di mandata/ritorno non coerenti.	La coppia di sonde è difettosa.	Sostituire la coppia sonde.
L'unità visualizza temperature di	1) L'accoppiamento pozzetto/sonda è difettoso.	1) Spingere bene a fondo le sonde nei pozzetti.
energia troppo bassi.	2) La dissipazione termica dei pozzetti e eccessiva.3) Il pozzetto per le sonde è troppo corto.	3) Sostituire i pozzetti con quelli adeguati.



Appendice B

B.1. Portate massime e minime nei misuratori volumetrici

La portata del contatore è calcolata attraverso il conteggio dei suoi impulsi. Durante la misura della portata, si eseguono dei test che ne verificano le anomalie. I tipi di errore che possono essere riscontrati sono:

Codice errore	Descrizione	
07	Guasto contatore 1	
08	Guasto contatore 2	
09	Superamento frequenza impulsi / portata max o min contatore 1 (*)	
10	Superamento frequenza impulsi / portata max o min contatore 2 (*)	
11	Superamento frequenza impulsi / portata max contatore 3 (*)	
12	Superamento frequenza impulsi / portata max contatore 4 (*)	

(*) solo se in configurazione parametri è stato inserito un valore diverso da 0, si attiva il controllo superamento portata max o min. Tale controllo è utile all'utente per verificare il corretto dimensionamento dell'impianto e dei misuratori volumetrici.

·-----

L'errore di portata massima può essere generato o se si supera il valore impostato in "Service" oppure se si supera la frequenza massima d'impulsi di 5Hz e può essere attivato su tutti i misuratori volumetrici.

L'errore di portata minima (bassa portata) si può generare solo se il valore di portata istantanea è minore del valore impostato in "Service" e può essere attivato solo sui misuratori volumetrici utilizzati per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Il contatore e l'allarme di guasto possono essere azzerati tramite comando da menu.

In caso di "guasto contatore", l'unità di calcolo non può calcolare l'energia associata al misuratore stesso, dato che non viene ricevuto alcun impulso del misuratore volumetrico.

Invece, in caso di "Superamento frequenza impulsi / portata max o min contatore" l'unità di calcolo continua ad effettuare le misure ed i calcoli dell'energia associata a tale misuratore.

Appendice C

C.1. Allineamento misuratori volumetrici

La funzione "Allineamento" permette di modificare i valori dei misuratori volumetrici, visualizzati sull'unità di calcolo, per azzerarli o allinearli ai display meccanici leggibili sui misuratori volumetrici.

Ciò può avvenire quando si sostituisce un misuratore volumetrico con uno nuovo oppure quando il misuratore volumetrico ha già contabilizzato dei consumi (esempio: circolazione acqua per pulizia impianto) ed il valore visualizzato sui rulli meccanici del misuratore non coincidono (non sono allineati) ai valori visualizzati sull'apparecchio.

L'allineamento dei misuratori C1 e C2 è possibile solo se la modalità di funzionamento dei rispettivi circuiti è "niente" (né riscaldamento, né raffrescamento). In caso contrario tale configurazione non è abilitata.