

MANUALE INSTALLAZIONE CONTROLLO REMOTO

S-0241.02 DISPLAY DI CONTROLLO PER UVR-HE



FANTINI COSMI S.p.A. Via dell'Osio, 6 20049 Caleppio di Settala, Milano - ITALIA Tel . +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it www.fantinicosmi.it

1 - ASSEMBLAGGIO

Il suo montaggio risulta agevole e veloce. Basterà avvitare la staffa della consolle direttamente su scatola da incasso tipo 503 utilizzando le viti in dotazione.







2 - DUE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

"MANUALE"

L'utente ha la possibilità di impostare direttamente la velocità dei ventilatori di mandata e ripresa nonché comandare la serranda di by-pass (apertura/chiusura). È altresì possibile tarare la velocità di uno dei due ventilatori in modo che la sua velocità sia sempre una frazione di quello di riferimento. Qualora sia presente una sonda di CO2, umidità relativa o temperatura ambiente il valore misurato è mostrato sul pannello del controllo remoto.

"AUTOMATICA"

Sia i ventilatori che i by-pass sono gestiti dal controllo senza possibilità di intervento dell'utente. La velocità dei ventilatori varia automaticamente al fine di mantenere il livello di anidride carbonica misurata nel locale al di sotto del valore di riferimento impostato dall'utente, tuttavia è comunque possibile impostare la velocità minima di entrambi i ventilatori in un intervallo compreso tra 4% e 20%. La serranda di by-pass si chiude e si apre sempre autonomamente sulla base della temperatura di riferimento impostata dall'utente

3 - MENU

Il display MENU' garantisce la possibilità di modificare: numero schede di controllo connesse, lingua, retroilluminazione display, logo all'avvio, utilizzo buzzer, utilizzo sensore di temperatura su scheda. Le voci aggiuntive visibili nel menu scheda livello AMMI-NISTRATORE (accesso tramite tasti M+BYPASS premuti prolungatamente nella videata di lavoro) danno accesso alle specifiche variabili di taratura dell'unità. Dopo un tempo fisso di inutilizzo del sistema, viene ridotta la luminosità del display rimanendo sempre comunque nella videata di lavoro. Menù a scorrimento. Il tasto ON ed il tasto BP mantengono il loro significato, danno accesso diretto alle funzioni ON/OFF e BAYPASS.

Variabili Modificabili:

- Data/Orario
- Stagione
- Modalità di lavoro (AUTO, MAN, PROGRAMMI)
- Sistema ON/OFF (bottone ON/OF)
- ON/OFF bypass (bottone BYPASS)
- Percentuale comando mandata ventola. Solo in modalità manuale.
- Percentuale comando ritorno ventola. Solo in modalità manuale.

• Indicatori di allarme visibili e differenziati

Allarme FILTRO: Icona campanella con a fianco la dicitura "SOSTITUIRE FILTRO ARIA". Quando il filtro viene ripristinato l'allarme cessa. Allarme SANIFICAZIONE: La scomparsa della tensione di rete (230V.a.c.) fa comparire la campanella con la dicitura "ALLARME SANIFICAZIONE" che persiste per un tempo pari a 10 minuti (tempo adattabile alle esigenze del cliente) anche dopo il ripristino dell'ingresso. L'allarme sanificazione interrompe immediatamente la gestione del generatore di Ozono.

- Gestione protocollo sterilizzatore con relativo calendario. La funzione sterilizzatore può essere abilitata/disabilitata dal menu scheda livello amministratore. Il calendario dello sterilizzatore con possibilità di definire 2 orari di attivazione/disattivazione per ogni giorno della settimana della durata massima di 2 ore.
- Implementa la gestione antincendio. Con l'allarme attivo blocco dell'intero sistema visualizzazione errore lampeggiante sulla schermata principale . La funzione antincendio può essere disabilitata dal menu scheda livello amministratore.
- Gestione sensore umidità che può essere abilitato/disabilitato dal menu scheda livello amministratore.
- La scheda di controllo può arrivare a gestie 32 indirizzi quindi 32 unità differenti con un unica elettronica.
- Possibilità di configurazione del baud rate utilizzato (9600 19200 115200) aggiungendo una nuova voce nel menu display.



4 - CONFIGURAZIONE RETE RS-485 MODBUS: connettere il prodotto S-0241-02 o il prodotto S-0277-00 utilizzando il connettore indicato



Collegare il display alla scheda di controllo (connettore P16) più vicina, secondo la modalità illustrata nella pagina precedente utilizzando un cavo, avendo cura di collegare anche l'alimentazione (+12V e GND).

Collegare tra di loro le unità Slave (max 32) con cavo in parallelo rispetto alla prima.



+12 / A1 / B1 / GND

Nota1: Configurare l'indirizzo di rete delle schede SLAVE con un valore progressivo, per la configurazione fare riferimento alla sezione: "SISTEMA ASPIRNOVA - DESCRIZIONE PROTOCOLLO MODBUS UTILIZZATO NELLA COMUNICAZIONE TRA SCHEDA DISPLAY E SCHEDA DI CONTROLLO (FW00071 – FW00055)".

Nota2: Accedere al menù "IMPOSTAZIONE MENU GENERALE" voce "SCHEDE DI CONTROLLO" e attivare le schede presenti in rete. Es.: Se la rete è composta da 5 schede slave impostare il numero 5.

Nota3: La velocità di comunicazione tra le schede SLAVE e la scheda MASTER di default è Baud Rate 115200. Per modificare il valore accedere alle impostazioni del Display accedere al menù "IMPOSTAZIONE MENU GENERALE" voce BAUD RATE, la stessa selezione deve essere fatta su SW1 delle schede SLAVE.



DISPLAY DI CONTROLLO PER S-02 83 -0 1



5 - FUNZIONI

Di seguito lo schema generale illustrativo delle funzioni di sistema:

- 1. Bottone ON-OFF ዕ
- 2. Bottone dimunizione 🔻
- 3. Bottone aumento 🔺
- 4. Bottone MENU
- 5. Pulsante azionamento BY-PASS (ad ogni pressione cambia)
- 6. Segnalatore acustico
- 7. Led bicolore (ro/ve) on/off sostituzione filtri
- 8. Punto esclamativo possibile guasto motori



DISPLAY LED:

- Se le ventole (di tutte le schede di controllo) sono spente o azionate con un comando inferiore al 30% il led rimane in OFF.
- Nel caso contrario, il led si accende di verde, oppure di rosso nel caso in cui almeno un filtro sia sporco ed il relativo ingresso attivo.
- Gli ingressi filtro vengono considerati solo sulle schede con comando ventole FAN >30%.



6 - INTRODUZIONE

Sono disponibili 3 diverse modalità di funzionamento, tutte accessibili dal menu.

- Funzionamento manuale.
- Funzionamento automatico.
- Funzionamento con orario.



SCHERMATA DIMOSTRATIVA

NOTE

- a. Trascorsi 40 [s] dall'ultima pressione di un tasto il display si spegne e i tasti nonsaranno più funzionali. Premere un qualsiasi tasto per riaccendere.
- b. Quando la macchina viene spenta la serranda di by-pass rimane nella posizione in cui si trova, non si chiude automaticamente.
- c. In caso di mancanza di corrente l'unità si riaccenderà automaticamente al ritorno della stessa e riprenderà a funzionare in accordo all'ultima configurazione impostata.
- d. Con termostato inserito, il comando ON/OFF è disabilitato e si lavora con il termostato.



7 - IMPOSTAZIONI PRINCIPALI (INSTALLAZIONE)

Per accedere a questo MENU alimentare il sistema mantenendo premuto il tasto (M)







Selezionare con le frecce il numero di macchine che si vogliono controllare. Una volta selezionato premere (M)

Si possonpo impostare 3 lingue diverse : ITALIANO/SPAGNOLO/INGLESE

ESC SCHEDE CONTROLLO LINGUA ITALIANO DISPLAY LOGO MASHAGRODY#2019



Selezionare con le frecce la lingua desiderata. Una volta selezionato premere (M)

М

Si può impostare l'illuminazione e il contrasto del display.

Si può disattivare o attivare il buzzer del display.







Selezionare con le frecce l'illuminazione o contrasto desiderato. Una volta selezionato premere (M)



Selezionare con le frecce(ON/OFF) Una volta selezionato premere (M)



Si può sceglire la velocità del MOD BUS RS 485 (Baud Rate) (115200)/(19200)(9600) Standard (115200)





Selezionare con le frecce la velocità desiderata . Una volta selezionato premere (M)

Una volta finito le varie impostazioni, impostare la dicitura ESC per attivare tut le impostazioni.





Selezionare con le frecce, la scritta ESC. Una volta selezionato premere (M)

Attenzione, se compare la scritta ERRORE di COMUNICAZIONE bisogna configuare la scheda del recuperatore untilizzando lo SWITCH 6-7 presente a bordo della scheda (SW1) con la stessa velocità del Display. Le modifiche fanno effettuate con il sistema disalimentato.





Per accedere a questo MENU premuto il tasto (M) seguito in contemporaneamente dal tasto B/P per 15 secondi

ENDARIO STERILIZ

APRIL PROPERTY

Si può modificare la velocità del ventilatore di mandata (ARIA ESTERNA)

Si può modificare la velocità del ventilatore di ripresa (ARIA INTERNA)

Si può modificare la modalità di funzionamento

INVERNO ESTATE



ATTENZIONE in modalità INVERNO se si preme il tasto OFF la macchina si arresta dopo 40 secondi .

Si può modificare la temperatura di riferimento, batteria di riscaldamento/raffreddamento opzionale temp °C min- 20 Max + 80





Selezionare con le frecce la velocità desiderata. (Una volta selezionato premere (M)



Selezionare con le frecce la velocità desiderata. (Una volta selezionato premere (M)



Selezionare con le frecce la modalità desiderata. (Una volta selezionato premere (M)





Selezionare con le frecce la modalità desiderata. (Una volta selezionato premere (M)



Per accedere a questo MENU premuto il tasto (M) seguito in contemporaneamente dal tasto B/P per 15 secondi.

Soglia di riferimento PPM (Co2) la soglia standart da 600/800 il funzionamento avviene solo in modalità automatica.





Selezionare con le frecce l'opzione desiderata. Una volta selezionato premere (M)

Si può selezionare 2 tipi di sonda la stadart 2000 ppm oppure la sonda 5000 ppm oppure si può escludere tutte le sonde in modalità NO





Selezionare con le frecce la opzione desiderata 2000/5000 ppm, oppure NO. Una volta selezionato premere (M)

Si può attivare o disattivare la opzione Themostato. ATTENZIONE se si attiva la modalità TERMOSTATO non sarà più possibile attivare la macchina dal display, ma solo dal termostato, oppure contatto remoto.





Selezionare con le frecce la opzione desiderata. (NO= /SI) Una volta selezionato premere (M)

Prima di programmare la macchina impostare ora e data giorno mese anno









Selezionare con le frecce la opzione desiderata . Una volta selezionato premere (M)



Per accedere a questo MENU premuto il tasto (M) seguito in contemporaneamente dal tasto B/P per 15 secondi

Prima di programmare la macchina impostare ora e data giorno_mese_anno



Si può selezionare opzione Programmi



Si possono programmare due programmi giornalieri. esempio: lunedì accensione alle 08-00 spegnimento alle 12-00 accensione alle 13-00 spegnimento 17-00 per tutta la settimana.



Sterilizzatore (Lampade UVC/OZONO) Si può selezionare opzione acceso spento





Selezionare con le frecce il GIORNO. Una volta selezionato il cursore lampeggia premere (M) per memorizzarlo. Premere nuovamente la freccia giù per selezionare il MESE / ANNO / ORE / SECONDI una volta finito Premere OK



NICA P2

OROLOGIO:

15:07

M

08/02/2021



Selezionare con le frecce la opzione desiderata. (Una volta selezionato premere (M)



Selezionare con le frecce la opzione desiderata. (Una volta selezionato premere (M) poi ESC



Sterilizzatore (Lampade UVC/0Z0N0) Si può selezionare opzione acceso spento (SPENTO)



(SPENTO)

Per accedere a questo MENU premuto il tasto (M) seguito in contemporaneamente dal tasto B/P per 15 secondi

Utilizzare solo con sanificatore (facoltativo)

LAMPADE UVC

OZONO

(DURANTE LA SANIFI-CAZIONE NON CI DEVE ESSERE PERSONALE ALL'INTERNO DEL LOCALE.)







Selezionare con le frecce la opzione desiderata . (Una volta selezionato premere (M)

Utilizzare solo con sanificatore (facoltativo). Si possono programmare due programmi giornalieri: esempio : lunedì accensione alle 20-00 spegnimento alle 22-00 accensione alle 01-00 spegnimento 02-00 MAX 2 ore per tutta la settimana.





Selezionare con le frecce la opzione desiderata. (Una volta selezionato premere (M) poi OK

М

B/P

B/P

Utilizzare solo con sensore di umidità (facoltativo) se attivata senza sonda , darà un valore 0 sul display

Utilizzare sensore da 0_10 Volt

Utilizzare solo con sistema di antincendio del locale, dove e richiesto. Utilizzare Pin N-°8 della scheda contatto(NO) normalmente aperto. In caso di incendio il Recuperatore si arresta.

Uscirà una scritta sul display ALLARME ANTINCENDIO







Selezionare con le frecce la

opzione SI/NO (Una volta





Per accedere a questo MENU premuto il tasto (M) seguito in contemporaneamente dal tasto B/P per 15 secondi

Menù installatore Regolazione del minimo dei due ventilatori , si consiglia di non modificare mai sotto il 20 %





Selezionare con le frecce l'opzione desiderata. (Una volta selezionato premere (M)

Menù installatore

Regolazione del massimo dei due ventilatori : una volta modificato la velocità del ventilatore, esempio: 80% Non sarà possibile dal menu utente andare oltre 80% su tutti due iventilatori (MANDATA/RIPRESA)





Selezionare con le frecce l'opzione desiderata. (Una volta selezionato premere (M)





Selezionare con le frecce l'opzione desiderata. (Una volta selezionato premere (M)

Menù installatore

TACHO VENTOLE

Menù installatore

TACHO VENTOLE VENTOLA 1 INDICA la frequenza in HZ del ventilatore Mandata VENTOLA 2 INDICA la frequenza in HZ del ventilatore Ripresa





Selezionare con le frecce l'opzione desiderata. (Una volta selezionato premere ESC.



8 - SISTEMA - DESCRIZIONE PROTOCOLLO MODBUS UTILIZZATO NEL-LA COMUNICAZIONE TRA SCHEDA DISPLAY E SCHEDA DI CONTROLLO (FW00071 - FW00055)

Caratteristiche	Funzioni gestite:
 Protocollo: MODBUS RTU Comunicazione: RS485 port – (115200 / 19200 / 9600)-8-N-1 (Half- Duplex) Controllo errore: CRC16 (polinomio 0xA001) 	04 – INPUT DI LETTURA REGISTRO
 Fine messaggio: considera pacchetto MODBUS completo, dopo 5 ms dall'ultimo byte ricevuto Formato messaggio: 	06 – SCRIVI SINGOLO REGISTRO
Master -> Slave: INDIRIZZO SLAVE (1byte) – CODICE FUNZIONE (1byte) – DATI (N bytes) – CRC16 (2bytes) Slave -> MASTER: INDIRIZZO SLAVE (1byte) – CODICE FUNZIONE (1byte) – DATI(N bytes) – CRC16 (2bytes)	
Per assegnare l'indirizzo ad una scheda SLAVE, utilizzare i dip switch presenti a bor-	Indirizzo SLAVE:

Per assegnare l'indirizzo ad una scheda SLAVE, utilizzare i dip switch presenti a bordo scheda (SW1). Le modifiche delle posizioni dei dip vanno effettuate con sistema disalimentato. Non utilizzare SLAVE con lo stesso indirizzo nello stesso sistema. Non utilizzare indirizzi di scheda superiori al numero di schede gestite dalla scheda display (MASTER).

DIP 2 **INDIRIZZO SCHEDA** DIP 5 DIP 4 DIP 3 DIP1 **OFF** OFF OFF OFF **OFF** 1 2 **OFF** OFF **OFF OFF** 0N **OFF OFF OFF** 0N OFF 3 **OFF OFF OFF** ΟN 0N 4 **OFF OFF** 0N **OFF OFF** 5 **OFF OFF** 0N **OFF** ΟN 6 7 **OFF** OFF OFF 0N 0N **OFF** OFF 8 0N 0N 0N **OFF** OFF OFF **OFF** 9 0N **OFF** ΟN **OFF OFF** 0N 10 **OFF** 0N **OFF** 0N **OFF** 11 **OFF** 0N **OFF** 0N 0N 12 **OFF OFF** OFF 13 0N 0N **OFF** 0N ΟN OFF ΟN 14 **OFF** 0N ΟN ΟN OFF 15 **OFF** 0N ΟN ΟN ΟN 16 0N **OFF OFF OFF OFF** 17 **OFF** OFF **OFF** 18 0N 0N ΟN **OFF** OFF ΟN **OFF** 19 ΟN OFF **OFF** ΟN ON 20 0N **OFF** 0N **OFF OFF** 21



DIP 5	DIP 4	DIP 3	DIP 2	DIP1	INDIRIZZO SCHEDA
ON	OFF	ON	OFF	ON	22
ON	OFF	ON	ON	OFF	23
ON	OFF	ON	ON	ON	24
ON	ON	OFF	OFF	OFF	25
ON	ON	OFF	OFF	ON	26
ON	ON	OFF	ON	OFF	27
ON	ON	OFF	ON	ON	28
ON	ON	ON	OFF	OFF	29
ON	ON	ON	OFF	ON	30
ON	ON	ON	ON	OFF	31
ON	ON	ON	ON	ON	32

*La revisione hardware S0242 non ha il DIP5 quindi l'indirizzo massimo su queste schede è 16.

Velocità di comunicazione:

Per impostare il baud rate di una scheda SLAVE, utilizzare i dip switch 6 e 7 presenti a bordo scheda (SW1). Le modi iche delle posizioni dei dip vanno effettuate con sistema disalimentato. Impostare lo stesso baud rate con igurato sulla scheda display (MASTER), attraverso il menu di configurazione.

DIP 7	DIP 6	BAUD RATE
OFF	OFF	115200
OFF	ON	9600
ON	OFF	19200



Registri: *La revisione hardware S0242 non ha DIP6 e DIP7 quindi il baud rate su queste schede è fisso a 115200.



NOME	INDIRIZZO HEX	INDIRIZZO DEC	R/W	FUNZIONI	COMMENTI
SLAVE_VERSION	0x0	0	R	4	Bit158: Hardware (0=S0242, 1=S0283) Bit70: Versione firmware presente sulla scheda di controllo (0.999)
COMMAND	0x01	1	w	6	Comandi da Master a Slave: 0x01: Richiesta di salvataggio in Flash dei valori attuali dei registri (da utilizzare dopo aver modificato i registri 1320. Se non si effettua il salvataggio in Flash la modifica ai registri verrà persa dopo un riavvio dello slave) 0x02: On / Off Sistema. Ad ogni ricezione di questo pacchetto lo slave inverte lo stato ON/ OFF del sistema (solo se termostato non presente e sistema in manuale o automatico
					0x03 Comando bypass: inverte lo stato dell'uscita bypass (solo se sistema in manuale) 0x04: Manda lo slave nella modalità aggiornamento firmware
DATETIME_DD_MM	0x02	2	R-W	4 – 6	Bit1512: Giorno della settimana (1:LUN 7:DOM) Bit114: Giorno Bit30: Mese *
DATETIME_YY_H	0x03	3	R-W	4 – 6	Bit158: Anno - 2000 Bit70: Ore *



DATETIME_M_S	0x04	4	R-W	4 - 6	Bit158: Minuti Bit70: Secondi *
10	0x05	5	R	4	Stato ingressi/uscite : Bit0: DIN_HV1, Bit1: DIN_HV2, Bit2: DIN_TERMOST, Bit3: DIN_FILTRO, Bit8: RELE_FAN1, Bit9: RELE_ FAN2, Bit10: RELE_BATT, Bit11: RELE_FCOM, Bit12: RELE_AUX1, Bit13:RELE_BYPASS
C02	0x06	6	R	4	Valore sonda CO2 in ppm
AUX1	0x07	7	R	4	Valore ingresso AUX1 in count
AUX2	0x08	8	R	4	Valore ingresso AUX2 in count
TEMP_EXT	0x09	9	R	4	Valore temperatura esterna, in ° * 10
TEMP_INT	0x0A	10	R	4	Valore temperatura interna, in ° * 10
H20_VALUE	0x0B	11	R	4	Comando applicato sull'uscita H2O, in %
STATUS	0x12	12	R-W	4 - 6	Stato Macchina: Bit1-0: Modalità (0=manuale, 1=automatico, 2=programmi) Bit2: Stato Bypass (0=Off, 1=On) Bit3: Stato sistema (0=Off, 1=On) Bit4: 1 se velocità ventole maggiore del 30% Bit5: Stato Filtro (0=Off, 1=On) Bit6: Stato Antincendio (0=Off, 1=On) Bit7: Stato Tacho Ventole (0=Ok, 1=Ko) Bit8: Stato allarme sanificazione (0=Off, 1=On)
SEASON	0x0D	13	R-W	4 – 6	Stagione impostata (0=Inverno, 1=Estate)
THERMOSTAT	0x0E	14	R-W	4 – 6	Termostato (0=Non presente nel sistema, 1=Presente nel sistema)
AIR_QUALITY	0x0F	15	R-W	4 - 6	Controllo aria (0=Non presente nel sistema, 1=Presente nel sistema)
C02_SETPOINT	0x10	16	R-W	4 – 6	Setpoint CO2 impostato, in ppm. (valido se controllo aria abilitato)
ROOM_SETPOINT	0x11	17	R-W	4 - 6	Setpoint di temperatura impostato, in °



FAN2_FAN1	0x12	18	R-W	4 - 6	Bit158: Percentuale comando FAN2 Bit70: Percentuale comando FAN1
MAX_FAN_MIN_FAN	0x13	19	R-W	4 - 6	Bit158: Massima percentuale di comandoapplicabile alle uscite ventole Bit70: Minima percentuale di comando applicabile alle uscite ventole
REAL_FAN2_FAN1	0X14	20	R	4	Bit158: Percentuale comando FAN2 applicata in questo momento Bit70: Percentuale comando FAN1 applicata in questo momento
PROG_1_START	0X15	21	R-W	4 – 6	Orario di attivazione 1 (LUN P1) nella modalità Programmi: Bit158: Ora inizio 1 Bit70: Minuti inizio 1 **
PROG_1_STOP	0X16	22	R-W	4 - 6	Orario di disattivazione 1 (LUN P1) nella modalità Programmi: Bit158: Ora ine 1 Bit70: Minuti ine 1 **
PROG_14_START	0X2F	47	R-W	4 - 6	Orario di attivazione 14 (DOM P2) nella modalità Programmi: Bit158: Ora inizio 14 Bit70: Minuti inizio 14 **
PROG_14_STOP	0X30	48	R-W	4 - 6	Orario di disattivazione 14 (DOM P2) nella modalità Programmi: Bit158: Ora ine 14 Bit70: Minuti ine 14 **
STERILIZER_ PROG_1_START	0X31	49	R-W	4 - 6	Attivazione uscita sterilizzatore – Orario 1 (LUN P1):



					Bit158: Ora attivazione 1 Bit70: Minuti attivazione 1 ***
STERILIZER_PROG_1_STOP	0X32	50	R-W	4 - 6	Disattivazione uscita sterilizzatore – Orario 1 (LUN P1): Bit158: Ora disattivazione 1 Bit70: Minuti disattivazione 1 ***
STERILIZER_PROG_14_START	0X4B	75	R-W	4 - 6	Attivazione uscita sterilizzatore – Orario 14 (DOM P2): Bit158: Ora attivazione 14 Bit70: Minuti attivazione 14 ***
STERILIZER_PROG_14_STOP	0X4C	76	R-W	4 - 6	Disattivazione uscita sterilizzatore – Orario 14 (DOM P2): Bit158: Ora disattivazione 14 Bit70: Minuti disattivazione 14 ***
STERILIZER	0X4D	77	R-W	4 - 6	Sterilizzatore (0=Non presente nel sistema, 1=Presente nel sistema)
ANTIFIRE	0X4E	78	R-W	4 - 6	Antincendio (0=Non presente nel sistema, 1=Presente nel sistema)
HUMIDITY_SENSOR	0X4F	79	R-W	4 - 6	Sensore umidità (0=Non presente nel sistema, 1=Presente nel sistema)
HUMIDITY_VALUE	0X50	80	R	4	Valore umidità letta dal sensore, in %
TACHO_FAN_1	0X51	81	R	4	Valore tachimetrica ventola 1 letta in questo momento, in Hz



TACHO_FAN_2	0X52	82	R	4	Valore tachimetrica ventola 2 letta in questo momento, in Hz

* I registri DATE_TIME_X_X vanno sempre impostati in blocco rispettando il seguente ordine: Set DATETIME_DD_MM Set DATETIME_Y_H Set DATETIME_M_S

** Ogni programma va scritto in blocco rispettando il seguente
ordine:
 Set
PROG_N_START
 Set
PROG_N_STOP

** Ogni orario sterilizzatore va scritto in blocco rispettando il seguente
ordine:
 Set
STERILIZER_PROG_N_START
 Set
STERILIZER_PROG_N_STOP
82
ASSEMBLAGGIO

9 - SMALTIMENTO

ATTENZIONE: Informazione importante per lo smaltimento ecosostenibile dell'apparecchio.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).



5679951D



FANTINI COSMI S.p.A. Via dell'Osio, 6 20049 Caleppio di Settala, Milano - ITALY Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it www.fantinicosmi.it