

Sicurgas P11 y P12 es un dispositivo que gracias a una sonda muy sensible indica, en ambientes domésticos, la presencia de gas metano (P11) y GPL (P12).

Sicurgas P11 y P12 interviene cuando la concentración de gas en el aire está por debajo del límite inferior de explosión (L.I.E.)

En caso de alarma se enciende una señal acústica y luminosa que indica el peligro. Al mismo tiempo, Sicurgas acciona un relé para el mando de la válvula que interrumpe el flujo de gas.

EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE SIENTA OLOR DE GAS ANTES QUE EL APARATO EMITA LA SEÑAL DE ALARMA.

Los detectores de gas Sicurgas P11 y P12 si se encuentran conectados con una válvula a rearme manual normalmente cerrada (NC) funcionan a SEGURIDAD POSITIVA. Esto significa que la válvula de interrupción del gas se cierra impidiendo así el flujo, mismo en caso de falta de tensión en la red eléctrica.

Para obtener máxima seguridad es posible emplear varios detectores Sicurgas conectados a la misma válvula de interrupción del gas.

Por ejemplo, es posible instalar un P11 (P12) en la habitación donde esta colocado el calentador de baño y otro en la cocina para controlar las hornallas.

1 FIJAR A LA PARED

Sicurgas está provisto de un soporte apto para su instalación en una caja de empotrar de 3 módulos o bien en una caja redonda. Desenroscar el tornillo de fijación base/tapa y girar esta hacia arriba.

Fijar la base a la pared (ver párrafo 3) o bien en su caja de empotrar y emplear la abertura posterior para ingresar los cables de conexión.

ATENCIÓN!
NO MANIPULAR EL APARATO, ESTO PODRÍA CAUSAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O MAL FUNCIONAMIENTO

Luego de fijar el aparato y de haber efectuado las conexiones (ver párrafo 4) colocar nuevamente la tapa sobre la base, prestando atención a que las muescas de la tapa coincidan perfectamente con las dos guías. Enroscar nuevamente los tornillos de fijación y aplicar en su posición la etiqueta auto adhesiva incluida que sirve para indicar la fecha de substitución.


⚠ ATENCIÓN

La instalación del detector de presencia de gas no exime la observancia de todas las normas relativas a las características, a la instalación y uso de aparatos de gas, a la ventilación de las habitaciones y al escape de los productos de combustión prescriptos por las normas EN y a las disposiciones de las leyes nacionales vigentes. Antes de instalar un aparato, se aconseja una lectura detallada de este manual de instrucciones.

  **LED VERDE:**
aparato conectado

  **LED AMARILLO:**
detector dañado

  **LED ROJO:**
ALARMA concentración de gas superior al nivel de alarma



2 DONDE COLOCAR SICURGAS

Sicurgas P11 debe ser fijado a la pared aproximadamente a 30 cm. del techo, a una distancia de 1 metro mínimo y 4 metros máximo del aparato que utiliza el gas y en un lugar donde el aire circule normalmente.

Sicurgas P12 debe ser instalado aproximadamente a 2 metros (mínimo 1 mt, máximo 4 mts) del aparato utilizador de gas y a 30 cm del suelo.

3 INSTALACION ELECTRICA

Sicurgas P11 posee dos alarmas internas: una luminosa y la otra acústica.

Basta conectar la línea 230V c.a. 50Hz a los bornes 4 y 5 para detectar la presencia de gas en el ambiente. Se aconseja el empleo de una válvula a reame manual para interrumpir la erogación de gas cuando se verifique una situación de alarma.

El relè interno puede controlar todo tipo de válvulas a reame manual alimentadas con tensión de red:

- normalmente cerradas (NC) siempre alimentadas, que necesitan de un relè estable en conmutación;
- normalmente abiertas (NA) a pasaje de corriente, que necesitan un relè a impulsos.



El funcionamiento del relè se selecciona al momento de la instalación cambiando el puente (JP6) en el circuito impreso. (en dotación de fábrica para funcionamiento con relè estable en válvulas NC - puente bajo).

4 EJEMPLOS DE INSTALACION

Ejemplo de instalacion con relè estable, siempre alimentado para el mando de una válvula a reame manual normalmente cerrada nc (puente bajo).

La instalación permite la máxima seguridad; el flujo de gas se interrumpe en caso de:

- superación del límite previsto para la concentración de gas;
- falta general de tensión de alimentación o solamente en la válvula o en el detector;
- interrupción en el cableaje entre el detector y la válvula.



¡ ATENCION !

NO colocarlo detrás o debajo de muebles o repisas que puedan ser de obstáculo a la circulación del aire en el ambiente.

NO colocarlo en proximidad de aireadores (distancia mínima 2 mts). NO colocarlo sobre la línea vertical del plano de cocción, de fuentes de vapor, el lugares donde podría ser alcanzado por salpicaduras de agua, cerca de lavabos etc.

NO colocarlo donde las condiciones ambientales fueran diferentes de aquellas indicadas.


PUENTE JP6
BAJO (B)

predisposición de fábrica relè estable para válvulas NC a reame manual normalmente cerradas



PUENTE JP6
ARRIBA (A)

relè a impulsos para válvulas NA a reame manual normalmente abiertas



RELE A IMPULSOS PASAJE DE CORRIENTE PARA EL MANDO DE UNA VALVULA A REARME MANUAL NORMALMENTE ABIERTA NA (PUENTE ARRIBA)




La instalación asegura la interrupción del flujo de gas si su nivel de concentración fuese superado.

EMPLEO DE MAS DE UN SICURGAS PARA CONTROLAR VARIOS AMBIENTES CON UNA UNICA VALVULA DE GAS

Ejemplo de instalación de más de una unidad Sicurgas con RELE ESTABLE que controla la misma válvula normalmente cerrada NC y una sirena externa adicional. Los contactos deberán ser conectados en SERIE.

Ejemplo de instalación de más de una unidad Sicurgas con RELE A IMPULSOS que controlan la misma válvula normalmente abierta NA.

Los contactos deberán ser conectados PARALELAMENTE



FUNCIONAMIENTO

5 CONECTAR LA TENSION DE ALIMENTACION [230V.C.A. 50HZ]

Al encender por primera vez el detector y luego de cada interrupción en la tensión de la red eléctrica, Sicurgas entra en una fase de pre-calentamiento y de estabilización del sensor que dura como máximo 3 minutos. Durante este período, se enciende alternativamente el led rojo y el verde, indicando así que el aparato no se encuentra listo para detectar la presencia de gas. Transcurrido este tiempo, quedará encendido solamente el led verde.

6 VERIFICACION DEL SISTEMA Y APAGADO DE LA ALARMA

Sicurgas posee una tecla de TEST/APAGADO que permite verificar el sistema o apagar la alarma. A esta tecla se puede acceder con un cordel en el P11 gas metano (instalado a 30 cm del techo) o a través de un botón puesto en el cuerpo mismo del aparato en el P12 GPL (instalado a 30 cm del suelo).

Para realizar el test del sistema, apretar la tecla de TEST/APAGADO por 10 seg. De este modo se activa un procedimiento de control que dura 30 seg. durante los cuales se verifican los componentes del sistema. La inhibición de la alarma sirve para evitar una acción involuntaria del detector. De hecho, el sensor de Sicurgas como todos los sensores en comercio, mismo siendo muy selectivo, podría actuar en presencia de otras substancias como por ejemplo los vapores de alcohol, vino etc.

Por ejemplo, durante el empleo de vino en la preparación de alimentos es posible que el detector comience a funcionar. Para evitar esto, apretar la tecla TEST/APAGADO por lo menos durante 3 seg.

Luego de haber accionado la tecla, por aproximadamente 10 minutos se obtiene una situación de NO



Tecla test/apagado (cordel en P21)

alarma, el buzzer no emite señales acústicas, el relé regresa a la posición de no alarma y los led rojo y amarillo se encienden alternativamente indicando el periodo de apagado. Apretando nuevamente la tecla durante el período de apagado, el aparato recomienza su ciclo.

Luego de 10 minutos, el detector comienza su funcionamiento normalmente.

Por consiguiente, si se deberán emplear sustancias que podrían provocar una falsa alarma, es posible apagar previamente el detector evitando así señalizaciones y el apagado de las hornallas (debido a la intervención de la válvula de interceptación de gas).

ALGUNAS SUBSTANCIAS COMUNES QUE PODRIAN PROVOCAR UNA FALSA ALARMA: Vino, licores, desodorantes, quita manchas, diluentes para pinturas, fijador de cabellos, exceso de vapor de agua.

Sicurgas permite además seleccionar el tipo de alarma acústica, ver figura al lado

SONIDO INTERMITENTE
puente JP3 arriba (A)



SONIDO CONTINUO
puente JP3 bajo (B)



7 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Prestar atención a los valores de temperatura y humedad extremas.

El detector debe ser alimentado con continuidad para obtener el máximo de seguridad.

Para el mantenimiento ordinario, extraordinario y para su puesta fuera de servicio, se aconseja contactar personal autorizado.

Verificar con regularidad el correcto funcionamiento mediante el pulsante o un gas de prueba.

OTROS METODOS DE PRUEBA PODRIAN DANAR EL APARATO.

Si el sensor catalítico se expone por algunos minutos a concentraciones de gas superiores al L.I.E. se podría dañar perdiendo sensibilidad.

Para limpiar el aparato, emplear un paño suave sin detergente o solvente.

ATENCIÓN! En caso de alarma:

1. apagar todas las llamas libres
2. cerrar la llave del contador de gas o del contenedor de G.P.L.
3. no encender o apagar luces, no accionar aparatos o dispositivos alimentados electricamente
4. abrir puertas y ventanas para aumentar la circulación del aire
5. no usar teléfonos si se sospecha la presencia de gas.

Si la alarma cesa, es necesario identificar la causa que la ha producido y proceder en consecuencia

Si la alarma continua y la causa de la presencia de gas no ha sido individualizada o eliminada, abandonar la habitación y desde el exterior avisar el servicio de emergencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aparato clase A.

Contenedor en material aislante anti-choque.

Grado de protección IP42

Temperatura / humedad ambiente de funcionamiento de -10 a 40°C, max. 90 UR%.

Alimentación 230Vc.a. 50Hz.

Consumo 4 VA.

Relé sellado para evitar contactos en la conmutación

Potencia máxima de la electroválvula: 450VA a

230Vc.a. 50Hz

Capacidad contactos 6(2)A / 250Vc.a.

Puentes para la elección del modo de funcionamiento del relé: estable o a impulsos.

Sensor semiconductor para detectar el gas.

Alarma luminosa y alarma acústica internas.

Valor volumétrico del nivel de intervención:

(% L.I.E.) 9% para metano.

(% L.I.E.) 10% para GPL.

En conformidad a la norma EN 50194.



El símbolo gráfico del contenedor de basura con ruedas tachado indica que los productos deben recogerse y eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las baterías y los acumuladores integrados pueden eliminarse junto con el producto. Se separarán en los centros de reciclaje. Una barra negra indica que el producto empezó a comercializarse después del 13 de agosto de 2005. Al participar en la recogida selectiva de productos y baterías, se contribuye a la eliminación correcta de estos materiales y, por tanto, se evitan posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud

humana. Para una información más detallada sobre los programas de recogida y reciclaje disponibles en su país, diríjase a la sede local o al punto de venta donde ha comprado el producto.

PARA SER COMPLETADO POR EL INSTALADOR

Fecha de instalación _____

Local de instalación _____

Código de identificación de fecha de construcción _____
(código mostrado dentro de la portada)

Fecha de reemplazo del sensor _____
(fecha de reemplazo en la etiqueta aplicada en la parte frontal del aparato)

N.B. VIDA DEL SENSOR 5 AÑOS DESDE LA INSTALACIÓN

SELLO Y FIRMA DEL INSTALADOR

ES79455C